

Стандартные виды раздвижения Японских (панельных) карнизов системы Standart

!!! Открытие всех видов японских штор производится к глухой панели.
Глухая панель при одностороннем сдвигании находится на первой полосе карниза (если смотреть со стороны помещения на окна).

При двухстороннем сдвигании, глухие панели расположены на первой и второй полосе карниза.

Управление L (лево) или P (право) обозначает с какой стороны на первой полосе расположена глухая панель.

!!! Нестандартное управление можно произвести только для карнизов без управления

!!! При нестандартном расположении панелей в японском карнизе всегда предоставляется схематический рисунок

- Карниз 2 полосы, **ручное** или **шнуровое** упр-ние, 2 панели



Глухая ↑ панель

Лицо ↑ карниза

- Карниз на 2 полосы, **ручное** упр-ние, 3 панели



Глухая ↑ панель

Лицо ↑ карниза

Глухая ↑ панель

- Карниз 3 полосы, **ручное** или **шнуровое** упр-ние, 3 панели



Глухая ↑ панель

Лицо ↑ карниза

- Карниз 3 полосы, **ручное** или **шнуровое** упр-ние, 4 панели




Глухая ↑ панель


Лицо ↑ карниза

Глухая ↑ панель


- Карниз 3 полосы, **ручное** упр-ние, 5 панелей




- Карниз 4 полосы, **ручное** или **шнуровое** упр-ние, 4 панели




- Карниз 4 полосы, **ручное** или **шнуровое** упр-ние, 6 панелей




- Карниз 4 полосы, **ручное** управление, 7 панелей



- Карниз 5 полос, **ручное** или **шнуровое** упр-ние, 5 панелей



- Карниз 5 полос, *ручное* или *шнуровое* упр-ние, 8 панелей



- Карниз 5 полос, *ручное* упр-ние, 9 панелей

